

# MOBILE DESINFEKTIONSSTATION MIT BERÜHRUNGSLOSEM SPENDER

## BEDIENUNGSANLEITUNG

**VIELEN DANK FÜR DEN KAUF DIESES PRODUKTS.**

Lesen und befolgen Sie diese Anleitung sorgfältig, bevor Sie das Gerät verwenden. Wenn Sie dieses Produkt an einen anderen Benutzer weitergeben, geben Sie diese Bedienungsanleitung bitte auch weiter.

### PRODUKTBESCHREIBUNG

Der tragbare Ständer dient zum kontaktlosen Versprühen von Desinfektionsmittel, Flüssigseife oder Handlotion. Die Bedienung erfolgt über ein Fuß-Pedal. Der Ständer ist tragbar und hauptsächlich für den Innenbereich vorgesehen. Er kann jedoch auch vorübergehend im Freien verwendet werden, wobei die Bestimmungen dieser Anleitung zu beachten sind.

- Pulverbeschichtete Stahlkonstruktion, Edelstahlpedal.
- Der Sockel ist rutschfest beschichtet und ermöglicht eine stabile Platzierung
- Passend für Spenderbehälter mit Dosierpumpe und einem Durchmesser bis zu 90 mm.
- Der Behälter kann zum Befüllen oder Austausch leicht entnommen werden.
- Ein 1000-ml-Spenderbehälter ist im Set bereits enthalten.
- Platzieren Sie den Ständer sicher vor äußeren Einflüssen wie Regen, Frost, direkte Sonneneinstrahlung etc.
- Verwenden Sie keine alkalischen Reinigungsmittel.
- Verwenden Sie ein weiches Tuch und sanfte Reinigungsmittel zum Säubern.
- Die Gewährleistungsfrist richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen des jeweiligen Landes (Zeitpunkt des Kaufs, der auf dem Kaufbeleg angegeben ist).

### Folgendes ist von der Gewährleistung ausgenommen:

- Natürlicher Verschleiß an Teilen des Geräts aufgrund längerer Verwendung.
- Schäden durch unsachgemäße Verwendung, mechanische Beschädigung etc.
- Schäden durch unsachgemäße Reparaturen, Verwendung nicht zugelassener Teile oder Überlastung des Produkts.

# AUFBAU & INSTALLATION

